

Manuel d'entretien pour les produits en fonte

Nous vous remercions de nous avoir fait confiance en acquérant un de nos produits en fonte. Si vous l'entretenez bien vous pourrez l'utiliser à vie. Au travail!

Première utilisation : brûler

Pour avoir de bons résultats il convient de préparer les produits en fonte afin qu'ils soient recouverts d'une pellicule anti adhésive et qu'ils deviennent inoxydables. Vous pouvez utiliser Crisco ou un autre produit du même genre.

Procédure:

1. Nettoyez votre produit en fonte avec de l'eau chaude et séchez-le parfaitement.
2. Préparez un barbecue ou un four. Amenez la température à 120 degrés, et laissez chauffer le produit pendant 60 minutes. La haute température fera évaporer tout liquide. Cela est très important pour éviter que la moisissure se forme et que le produit rouille. N'oubliez pas d'enlever au préalable les poignées en acier inoxydable.
3. Une fois le produit chaud, appliquez le film protecteur (Crisco ou autre) avec un chiffon, à l'intérieur et à l'extérieur.
4. Quand l'application est terminée, chauffez de nouveau le produit jusqu'à ce que cela fume et laissez refroidir.
5. Recommencer les étapes 1-4 au moins trois fois. Le plus vous répétez ces étapes le mieux votre produit sera préparé. Une fois cette préparation effectuée le produit est prêt à l'emploi

Réparation

Après utilisation, nettoyez le produit le plus rapidement possible. N'UTILISEZ PAS de produit nettoyant et NE LE METTEZ PAS dans l'eau. Les moisissures sont néfastes pour les produits en fonte. Pour nettoyer le produit répéter les étapes 1-4. Vous pouvez également utiliser le tampon nettoyeur s'il y a des salissures importantes. Une fois propre vous pourrez ranger le produit. Ne le mettez pas dans le lave-vaisselle.

Attention! Les produits deviennent chauds rapidement, utilisez des gants spéciaux.

